

Denseo Ofenreiniger Gebrauchsanleitung

Durch die Verwendung unterschiedlicher Metalle oder anderer nicht vollständig ausgebrannter Materialien kann es in den Öfen zu Ablagerungen und Verunreinigungen kommen. Der **Denseo Ofenreiniger** ermöglicht eine gründliche Entfernung dieser Ablagerungen und Verunreinigungen im jeweiligen Reinigungsprogramm ihres Ofens (Programmverlauf bei jeweiligem Ofenhersteller erfragen).



- 50 g Pulver **Denseo Ofenreiniger** in die dafür vorgesehene Ausbrennschale füllen und vorsichtig in die Brennkammer des Keramikofens stellen. Es ist besonders darauf zu achten, kein Pulver zu verschütten, insbesondere auf Dichtung oder Ofentür. Dies kann zu einem Festsintern führen. Gegebenenfalls Ofen sofort ausschalten, abkühlen lassen und mit Pinsel vorsichtig und gründlich reinigen.
- Das Brennprogramm des jeweiligen Ofenherstellers für Ofenreinigung ist hierfür zu übernehmen.